



Het reinigen van de biometrische lezer

Reinig de vingerafdrukkezer regelmatig om vuil te verwijderen en uit hygiëne-oogpunt. Gebruik voor het schoonmaken van de biometrische lezer **isopropylalcohol**, afgekort IPA, ook wel isopropanol genoemd. Dit is een alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Deze alcohol verdampt snel en vettigheid wordt opgelost. En belangrijk is het feit dat het kunststof en printplaten niet aantast.

Veeg het oppervlak schoon met een zachte doek die is bevochtigd met isopropanol.

OPMERKING: Gebruik geen gewone glasreiniger of alcohol van de drogist omdat deze vloeistof de lezer kan beschadigen. Ook door het gebruik van een natte doek kan de lezer beschadigd raken. Gebruik geen keukenrol: het papier kan op het oppervlak van de sensor krassen.

Een voorbeeld van isopropanol in spuitbusformaat is (CRC kontakt chemie IPA, 200ml). Dit is bijvoorbeeld verkrijgbaar bij www.conrad.nl.



De juiste uren op de juiste plaats!